16L BETLEHEM STAR CAPIZ

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical products, basic precautions should always be followed including the following:

a READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS.

- b) Do not use seasonal products outdoors unless marked suitable for indoor and outdoor use. When products are used in outdoor applications, connect the product to a Ground Fault Circuit Interrupting (GFCI) outlet. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation.
- c) This seasonal use product is not intended for permanent installation or use.
- d) Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplace, candles or other similar sources of
- e) Do not secure the wiring of the product with staples or nails, or place on sharp hooks or nails.
- f) Do not let lamps rest on the supply cord or on any wire.
- g) Unplug the product when leaving the house, when retiring for the night, or if left unattended.
- h) This is an electric product-not a toy! To avoid risk of fire, burns, personal injury and electric shock it should not be played with or placed where small children can reach it.
- Do not use this product for other than its intended use.
- j) Do not hang ornaments or other objects from cord, wire, or light string
- k) Do not place lighting string on carpeting, drapes, furniture, or allow it to contact vinyl siding while the power is on.
- 1) Do not perform any maintenance or troubleshoot for bad or broken lamps while the power is on.
- m) Do not close doors or windows on the product or extension cords as this may damage the wire
- n) Do not cover the product with cloth, paper or any material not part of the product when in use.
- o) This product is equipped with push-in type lamps. Do not twist lamps.
- p) This product employs overload protection (fuse). A blown fuse indicates an overload or shortcircuit situation. If the fuse blows, unplug the product from the outlet. Also unplug any additional strings or products that may be attached to the product. Replace the fuse as per the user servicing instructions (follow product marking for proper fuse rating) and check the product. If the replacement fuse blows, a short-circuit may be present and the product should be discarded.
- q) Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Use and Care Instructions

- a) When the product is placed on a live tree, the tree should be well maintained and fresh. Do not place on live trees in which the needles are brown or break off easily. Keep the tree holder filled with water.
- b) If the product is placed on a tree, the tree should be well secured and stable.
 c) Before using or reusing, inspect product carefully. Discard any products that have cut, damaged, or frayed wire insulation or cords, cracks in the lampholders or enclosures, loose connections, or exposed copper wire.
- d) When storing the product, carefully remove the product from wherever it is placed, including tree branches, or bushes, to avoid any undue strain or stress on the product conductors, connections,
- e) When not in use, store neatly in a cool, dry location protected from sunlight.

User Servicing Instructions

Fuse replacement:

Most often, fuses blow because too many sets have been strung end-to-end.

a) Before changing fuses, make sure the set is unplugged.

-See other side-

-Continued from other side-

b) Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device.

Do not unplug by pulling on cord.
c) Using a flathead screwdriver, open fuse cover. Slide open the fuse access cover on top of attachment plug towards blades.

d) Removes fuses carefully.
e) Risk of fire. Replace fuse only with 3 Amp, 125 Volt fuse (provided with product)

f) Close fuse cover. Slide closed the fuse access cover on top of current tap. Make sure door is fully closed and fuses are completely covered.
g) Risk of fire. Do not replace current tap. Contains a safety device (fuse) that

should not be removed. Discard product if the current tap is damaged sure set is unplugged.

Step 3: Replace lamp with only 8 Volt,

0.72 Watt super brightness midget pushin time lamp provided with product. **Bulb replacement:** Before changing bulbs, make sure set is unplugged. **Step 1:** Grasp plug and remove from the

receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on cord. **Step 2**: Hold bulb by the plastic base and pull bulb/base straight

in type lamp provided with product.
Push spare bulb/base assembly into socket. Do not twist bulb when inserting into socket. out of socket.

If bulbs are twisted, part of the set will not light.

If bulbs are twisted, part of the set will not light.

If bulbs are twisted, part of the set will not light.

If bulbs are twisted, part of the set will not light.

If bulbs are twisted, part of the set will not light.

If bulbs are twisted, part of the set will not light.

If bulbs are twisted, part of the set will not light.

If bulbs are twisted, part of the set will not light.

If bulbs are twisted, part of the set will not light.

If bulbs are twisted, part of the set will not light.

If bulbs are twisted, part of the set will not light.

pulling bulb straight from the base.

b) Replace the new bulb by straightening the bulb leads and aiming each wire into a separate hole in the plastic base.

c) Make sure each bulb lead comes out an exit opening at the bottom of the plastic base.

Now bend each lead up such that each bulb lead fits closely agains the narrow side of the plastic base.

CAUTION • 1. This lighting string is rated 10.8 Watts (0.09 Amps), do not overload.

This product .3. Risk of fire. This product does not contain lamp shunts in order to allow the product to prose to fire the product to product the product to product the product to the product the product the product the product to the product the produc

to operate if one lamp burns out. Do not replace lamps with other than the spare lamps provided

VIIII II II II S	product.
ROUBL	E SHOOTING

TROUBLE SHOOTING		
PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
If the product does not light	One or more of the based bulbs may have loosened from the socket during transporting. There is a break in the circuit between the bulb leads and the socket terminals. Fuse(s) may have moved.	Unplug the set at the outlet. Starting with the first unlit bulb, gently push (don't twist) each bulb base firmly into the socket. If still does not light, then remove each based bulb to check for out of place lead wires. Open fuse door and check fuses.
If a bulb is broken	Bulbs may have hit against each other when transporting.	Mark socket(s) with a piece of tape and unplug the set <u>before</u> removing the based bulb from the socket. Replace the broken bulb. Should another bulb flicker while doing this that is a faulty bulb. Replace with a new bulb.
If a based bulb is missing	One or more of the based bulbs may have come out of the socket when transporting.	Mark socket with a piece of tape and unplug the set. Replace based bulb or use one of the spare based bulbs included with product.
lf a bulb burns out	Incorrect bulb, premature bulb failure or voltage is too high.	The remaining bulbs should remain lit. However, it is best to replace burned out bulbs as soon as you find them.

For questions and/ or assistance, call customer service at 1-877-398-7337 or visit us on the web at www.geholidaylighting.com.
Nicolas Holiday Inc.,9F., No.35, Guangfu N. Rd. Taipei, Taiwan 10560 All rights reserved. MADE IN PHILIPPINES



ESTRELLA DE BELEN DE CAPIZ 16 LUCES

IMPORTANTES INSTRUCCIONES SOBRE SEGURIDAD

Cuando se usan productos eléctricos se deben seguir siempre precauciones básicas lincluyendo las

a LEAY SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES SOBRE SEGURIDAD

- b) No use productos de temporada en exteriores a menos que sean adecuados para el uso en interiores y exteriores. Cuando los productos se usen en aplicaciones en exteriores, conéctelos a un tomacorriente con interruptor de circuito de falla conectado a tierra (GFCI). De no existir, comuníquese con un electricista calificado para su instalación adecuada.
- c) Este producto de temporada no está concebido para la instalación ni el uso permanentes.
- d) No lo instale ni coloque cerca de calentodores a gas o eléctricos, chimeneas, velas ni ninguna otra fuente de
- e) No fije los alambres del producto usando clavos ni grapas, ni lo coloque sobre clavos o ganchos afilados.
- f) No permita que las bombillas descansen sobre el cable de la fuente ni sobre ningún otro alambre.
- q) Desenchufe el producto al salir de la casa, cuando se retire a domir o si lo deja desatendido.
- h) jeste es un producto eléctrico no un juguete! Para evitar riesgos de incendios, quemaduras, lesiones personales y descargas eléctricas, no se debe jugar con él ni colocar al alcance de los niños pequeños.
- No use este producto para ningún otro propósito que no sea para el que está destinado.
- j) No cuelgue adornos ni ningún otro objeto del cable, los alambres o la línea de luces.
- k) No coloque la línea de luces sobre alfombras, cortinas o muebles, ni permita que haga contacto con el revestimiento de vinilo cuando el producto esté encendido.
- 1) No realice ninguna labor de mantenimiento o detección de bombillas defectuosas o rotas cuando el producto esté encendido
- m) No cierre puertas ni ventanas sobre el producto o la extension eléctrica pues esto podría donor el aislamiento de los almbres
- n) No cubra el producto con paños, papeles ni ningún otro material que no sea parte del mismo cuando esté en
- o) Este producto está equipado con bombillas de presión. No enrosque las bombillas.
- p) Este producto emplea protección contra sobrecargas (fusible). Un fusible quemado indica una situación de sobrecargo o cortocircuito. Si el fusible se quema, desenchufe el producto del tomacorriente. Desenchufe también cualquier línea adicional o producto conectado a este producto. Reemplace el fusible según las instrucciones de servicio para el usuario (respete la calificación del fusible indicada en el mismo) y revise el producto. Si el fusible de reemplazo se quema, puede haber haber un cortocircuito y el producto debe ser desechado.
- q) Lea y siga todas las instrucciones que aparecen en el producto o que se incluyen con el mismo.

r) CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADO

- a) Cuando coloque el producto en un árbol vivo, el árbol debe estar bien conservado y fresco. No lo coloque en árboles vivos cuyas agujas tengan un color marrón o se rompan fácilmente. Mantenga el recipiente
- b) Si el producto se coloca sobre un árbol, dicho árbol debe estar bien fijo y estable.
- c) Antes de usar o reusar, inspeccione el producto cuidadasamente. Deseche todo producto que tenga cables o alambres cortodos, dañados o con el aislamiento raído, grietas en los portalámparas o soportes, conexiones sueltas o alambres de cobre expuestos.
- d) Cuando vaya a guardar el producto, retírelo con cuidado de donde se haya colocado, ya sean ramas de árboles o arbustos, para evitar cualquier tension excesiva en los conductores, conexiones y alambres del producto.
- e) Cuando no esté en uso, quardelo de manera organizada en un lugar seco, fresco y protegido de la luz

INSTRUCCIONES DE SERVICIO PARA EL USUARIO

Reemplazo del fusible: Con frecuencia, los fusibles se queman porque se han conectado Demasiados juegos de punta a punta.

- a) Antes de cambiar los fusibles, asegúrese de desenchufar el juego.
- b) Tome el enchufe y retírelo del tomacorriente o de la toma del otro aparato. No hale el cable para desenchufarlo.

-VEA EL REVERSO-

-CONTINUACION DEL OTRO LADO-

c) Usando un destornillador plano, abra la cubierta de los fusible. Abra la cubierta de acceso a los fusible ubicada en la parte superior del enchufe deslizándola hacia las patas.

d) Retire los fusibles con cuidado.

e) Riesgo de incendio. Reemplace el fusible sólo con un fusible de 3 amperios y 125 voltios (se induye con el producto).

f) Cierre la cubierta de los fusibles. Deslícela sobre el enchufe para cerrarla. Asegúrese de que quede completamente cerrada y que los fusibles estén completamente cubiertos. g) Riesgo de incendio. No reemplace el enchufe. Este contiene un dispositivo de seguridad (fusible)

que no se debe retirar. Deseche el producto si el enchufe está dañado.

Reemplazo de las bombillas: Antes de combiar las bombillas, asegúrese de desenchufar elj juego. Paso 3: Reemplace las bombilla sólo con las Paso 1: Tome el enchufe y retirelo del tomacorriente o de la toma del otro aparato.

no hale el cable para desenchufarlo.

Paso 2: Sostenga la bombilla por la base plástica y hale la bombilla/base . Hacia afuera del portalámpara.

bombillas de presión pequeñas de brillo regular, 8 voltios y 0.72 vatios que se incluyen con el producto. Empuje la base/bombilla de repuesto producto.Empuje la base/bombilla de repuesto en el portalámpara. No la enrosque cuando la inserte en el mismo. Si enrosca la bombilla, parte del juego no encenderót.

Si las bombillas de repuesto que se incluyen con el producto no tienen básica. Plástica o la base no entra, siga primero los pasos 1-2 anteriores. Luego,

a) Retire la bombilla vieja estirando los ambres de la bombilla

Y halándola para sacarla de la base. b) Coloque la bombilla nueva estirando los alambres de la bombilla e Insertando cada alambre por un orificio separado de la base plástica.

c) Asegúrese de que los alambres de la bombilla salgan por los orificios al fondo de la base plástica. Doble ohora los alambres hacia arriba de manera que cada alambre quede ojustado contra el lado estrecho de la base plástica

PRECAUCION: 1. Este juego de luces está calificado para 10.8 vatios (0.09amperios), no lo sobrecargue.

- 2. Reemplace los bombillos inicamente con los bombillo de repuesto de 8 voltios y 0.72 vatios incluidos con este
- 3. Riesgo de incendio. Este producto no contiene derivaciones en los bombillos para pertimir que el producto funciones si un bombillo se quema. No reemplace los bombillos con otros que no sean los bombillos de repuesto induidos con este producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

20LUCION DE PROBLEMAS			
PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA	
Si el producto no enciende	Una o más de las bombillas con base pueden haberse solitado del portalámpara durante el transporte. Hay una interrupción en el circuito entre los conductores de la bombilla y los terminales del portalámpara. Los fusibles se deben haber movido.	Desenchufe el juego del tomacorriente. Presione firme pero suavemente la primera bombilla (singirar) en el portalámparas: repita el procedimiento para las otras bases de bombillas. Si aún no se enciende, retire las bombillas con base y compruebe que no haya cables conductores sueltos. Abra la puerta del compartimiento de fusibles y reviselos.	
Si una bombilla está rota	Las bombillas pueden haber chocado entre ellas durante el transporte.	Marque los portalámparas con un pedazo de cinta y desenchufe el juego antes de retirar la bombilla con base del portalámpara. Reemplace la bombilla rota. Si otra bombilla parpadea durante esta tarea, ésa es la bombilla defectuosa. Remplace la bombilla por una nueva.	
Si falta una bombilla con base	Una o más de las bombillas con base pueden haberse salido del portalámpara durante el transporte.	Marque el portalámpara con un pedazo de cinta y desenchufe el juego. Reemplace la bombilla con base o use uno de los repuestos que incluye el producto.	
Si una bombilla se quema	Bombilla incorrecta, falla prematura de la bombilla o el voltaje es muy alto.	La demás bombillas permanecerán encendidas; sin embargo, es mejor reemplazar las bombillas quemadas ni bien las encuentre.	

Para cualquier pregunta y/o asistencia, llame al servicio al cliente at 1-877-398-7337

ó visiteros por internet en www.geholidaylighting.com. Nicolas Holiday Inc., 9F., No.35, Guangfu N. Rd. Taipei, Taiwan 10560 Todos los derechos reservados HECHO EN FILIPINAS







